


**DECLARATION C.E.
DE CONFORMITE**

Cette machine est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé selon la directive 98-37-CE modifiée et la 89-336-CEE modifiée.

La norme utilisée est NF-EN 12733.



Bernard AUDIGIER Saint Privat des Vieux , le 1 Septembre 2005
Directeur commercial

ZA des Espinaux
Route de Bagnols
30340 Saint Privat des Vieux
Tel : 04 66 30 26 19
Fax : 04 66 78 63 82
SAV / Pièces : 04 66 30 20 50

**ROQUES
ET
LECŒUR
A L E S**

NOTICE D'UTILISATION

DEBROUSSAILLEUSE

VOLCANO 2V.

Motorisation : BS

**ROQUES
ET
LECŒUR
A L E S**



182052

Pression acoustique : 91.4 dBA, (Selon code d'essai de la NF-EN 12733)
Puissance acoustique : 102.9 dBA (Selon code d'essai de la NF-EN 12733)
Port obligatoire d'une protection individuelle pour l'ouïe.

Niveau de vibrations=4.5 m/s².

Félicitations...

...pour votre achat d'une débroussailleuse. Elle a été conçue, élaborée et fabriquée, pour vous assurer le meilleur rendement possible et une fiabilité maximale. En cas de difficultés, mettez-vous en rapport avec le service d'entretien le plus proche. Ce service a des techniciens compétents ayant reçu une excellente formation et disposant d'outils et de pièces nécessaires pour la réparation de ce modèle.

Descriptif machine:

La VOLCANO 2V. est une débroussailleuse tractée à 2 vitesses avant permettant de travailler dans de l'herbe haute et sur un sol accidenté. L'entraînement se fait par un système à cliquets, qui permet d'avoir un effet différentiel permanent.

Livrée en version 4 roues, elle est particulièrement adaptée pour une utilisation en coupe d'herbe, vous assurant une sécurité optimale (absence de projection), une grande maniabilité et un réglage de hauteur de coupe centralisé au guidon. Pour un travail de débroussaillage (ronces, arbustes,...), un kit (optionnel), comprenant 2 patins et un peigne, offre une efficacité remarquable.

Manutention:

Pour charger cette machine dans un véhicule, il est recommandé d'utiliser des rampes de chargement (disponibles en accessoire) et ce moteur arrêté.


Montage:

Votre débroussailleuse vous est livrée montée, en carton, les câbles de commande pré-réglés. Il vous suffit d'assembler le guidon sur la machine. Le réglage de la hauteur du guidon se fait à l'aide d'une poignée agissant sur les pièces crantées. Cela vous permettra de choisir la hauteur des mancherons la mieux adaptée à votre morphologie.

Le lanceur doit impérativement passer dans le logement prévu à cet effet sur le guidon (tire-bouchon). **Il est indispensable d'effectuer cette opération pour des raisons de sécurité.**

DESCRIPTIF DES COMMANDES :

- 1 Frein moteur
- 2 Réglage hauteur de coupe
- 3 Marche avant rapide
- 4 Marche avant lente
- 5 Poignée de serrage permettant le réglage en hauteur du guidon




ATTENTION DANGER !!!

N'approcher ni les mains, ni les pieds, lame en rotation, **risque de blessures graves.**



Ne jamais utiliser la machine sans jupe avant (ref:182045), ou peigne (ref:182031).




ZONE D'UTILISATION (à délimiter)

Cette zone doit comprendre à ses quatre coins des panneaux placés de façon visible, signalant le chantier de débroussaillage, le danger de projections et l'interdiction pour les tiers de pénétrer dans cette zone.

A'B'C'D' = Zones à débroussailler

X = 50 m (Portée maximale que peuvent atteindre les projectiles)

A B C D = Zone interdite.



☞ LEVIER DE SECURITE:

A maintenir appuyé pour démarrer et pour fonctionner. Si vous lâchez, le moteur s'arrête et la lame est stoppée en moins de 7 secondes.

Ne jamais le déconnecter.




☞ ATTENTION DANGER DE BRULURES, MOTEUR TRES CHAUD :



☞ REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE:



☞ EMBRAYAGE DE LA TRACTION MARCHE AVANT:



Règles de sécurité: A LIRE AVANT LA MISE EN ROUTE

- 1- **LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS** et les instructions fournies avec les accessoires. Familiarisez-vous avec les commandes pour une utilisation correcte du matériel.
- 2- Ne permettez pas à des enfants de moins de 16 ans d'utiliser votre débroussailleuse. D'autre part, il faut que les adultes aient reçu la formation appropriée (connaissance de cette notice) avant de se servir de la machine.
- 3- Durant l'opération de débroussaillage, portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés: chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, protecteurs d'ouïe et pantalons longs. Evitez les vêtements amples qui pourraient s'accrocher.
- 4- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous la débroussailleuse ou près des pièces tournantes alors que la débroussailleuse est en marche. Tenez-vous toujours à l'écart de l'éjection.
- 5- **DANGER: Manipulez** l'essence avec prudence. Elle est **extrêmement inflammable**.
 - A- Conserver le carburant dans des récipients spécialement destinés à cette utilisation.
 - B- Faire le plein toujours à l'extérieur et ne pas fumer pendant que le plein est effectué.
 - C- Ajoutez le carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais enlever le couvercle du réservoir ni ajouter de l'essence quand le moteur fonctionne ou est encore chaud. Ne pas mettre en route la machine dans un local fermé.
 - D- Si de l'essence a débordé, ne pas essayer de démarrer le moteur, mais déplacer la débroussailleuse de la zone où il y a de l'essence, et éviter de créer une source d'inflammation jusqu'à ce que les vapeurs d'essence se soient dissipées. Essuyez toute essence répandue.
- 6- Ne jamais stocker le matériel avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs pourraient atteindre une flamme ou une étincelle. Faire refroidir le moteur avant de le ranger dans n'importe quelle enceinte.
- 7- Ne pas faire fonctionner le moteur dans un endroit confiné où des fumées contenant du monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
- 8- Pour réduire les risques d'incendie, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'herbes, de feuilles ou d'excédents de graisse autour du moteur.
- 9- Sauf pour le réglage, ne faites pas fonctionner le moteur si le filtre à air ou son couvercle ont été démontés. L'absence d'une telle pièce pourrait endommager le moteur et même créer un risque d'incendie.
- 10- Le moteur doit toujours être muni d'un silencieux et on ne doit jamais modifier le système d'échappement. Un silencieux ou un pare étincelles endommagé peut créer un risque d'incendie. Contrôlez-le périodiquement et remplacez-le si cela s'avère nécessaire.

11- La limite maximale d'inclinaison de l'appareil au-delà de laquelle des fuites peuvent se produire est de 30%.

12- Ne jamais modifier les réglages du régulateur de vitesse du moteur ni mettre le moteur en surrégime. Faire fonctionner un moteur à une vitesse excessive augmente le risque d'accidents sur les personnes.

13- Après avoir heurté un corps étranger, il faut arrêter et examiner la débroussailleuse et les accessoires. S'il y a lieu, il faut réparer les dommages avant de remettre la machine en marche.

Si la machine commence à *vibrer de manière anormale*, contrôler immédiatement l'ensemble de la machine de façon à déterminer la raison qui provoque cette anomalie: y remédier avec l'assistance d'un professionnel si nécessaire.

14- Pour toute intervention sur la machine, pensez à débrancher la bougie afin de prévenir tout démarrage accidentel. (exemple lors du nettoyage de la coupelle, si on fait tourner la lame à la main et que la bougie n'est pas débranchée, **le moteur pourrait démarrer!!!**)

15- Maintenez la débroussailleuse et les accessoires en bon état de fonctionnement, et gardez les dispositifs de sécurité bien en place et en bon état. Remplacez les éléments usés ou abîmés afin que la machine reste sûre.

16- Gardez tous les écrous, boulons et vis correctement serrés afin d'être certain que le matériel est en bonnes conditions de fonctionnement.

17- Ne jamais utiliser la débroussailleuse avec des carters ayant des protecteurs défectueux, ou sans dispositifs de sécurité en place.

18- Attention, ne pas utiliser la débroussailleuse au-dessous de -10°C, les organes de coupe sont plus fragiles et peuvent se rompre sous un choc violent.

19- Ne jamais soulever ni porter la machine lorsque le moteur est en marche.

20- Inspecter avec soin la zone à débroussailler et enlever toutes les pierres, bâtons, fils métalliques et tout autre objet étranger.

21- Soyez particulièrement prudent quand vous travaillez autour d'objets fixes, afin d'éviter que les lames ne les heurtent. Ne conduisez jamais délibérément la débroussailleuse contre un corps étranger.

22- L'opérateur doit éviter de débroussailler à proximité de personnes et spécialement d'enfants: l'opérateur est responsable des blessures qu'il occasionnerait à un tiers ou à ses biens.

23- Ne pas s'arrêter, ni démarrer soudainement, lorsque l'on se trouve sur une pente. Ralentir sur les pentes et dans les virages serrés pour éviter un basculement ou une perte de contrôle. Faire très attention lors des changements de direction sur les pentes.

2- Attention, quand la machine est utilisée avec le kit débroussailleuse l'opérateur doit être conscient que des projections dangereuses peuvent se produire vers l'avant de la machine (se reporter au chapitre "Zone d'utilisation"). En utilisant la configuration d'origine (deux roues avant) on obtient, pour la tonte, une qualité de travail supérieure et on évite les projections vers l'avant.

3- Quand la machine est utilisée dans de l'herbe très haute et très humide, son rendement sera accru en n'utilisant qu'une partie seulement de la largeur de la coupe.

4- Débroussailliez uniquement à la lumière du jour ou dans une bonne lumière artificielle.

5- Deux goupilles à clips sont fournies avec la machine (sur les roues jockey) et permettent un travail en dévers plus aisé en bloquant les roues avant en position droite.

Explication des autocollants apposés sur la machine

☞ ATTENTION !!!

Il est important de lire la notice d'instruction avant de mettre la machine en route.



☞ NIVEAU SONORE !!!

Supérieur à 85 dB(A), port obligatoire d'une protection individuelle de l'ouïe



- **Le moteur:**

Voir livret moteur.

Lors du démarrage de la machine, il faut s'assurer que le niveau d'huile du moteur est bon, puis amorcer le moteur ou mettre en position « starter » suivant le cas. Il est ensuite nécessaire de tenir la poignée supérieure gauche de la machine afin de désengager le frein moteur et de tirer sur le lanceur pour démarrer celle-ci. Lors du démarrage, l'opérateur ne doit pas soulever la machine et celle-ci ne doit être inclinée que lorsque la lame de coupe est tournée du côté opposé à l'opérateur.

- **Les lames:**

Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut garder la lame de la débroussailleuse bien affûtée. Pour l'aiguiser, on peut se servir d'une meule. (A ne jamais faire lorsque la lame se trouve sur la débroussailleuse)

Nous vous conseillons de l'affûter après chaque période de 15 heures d'utilisation. Après cette opération, il faut vérifier l'équilibrage de la lame. Un déséquilibre peut causer une usure prématurée de la machine due aux vibrations.

Une lame faussée, endommagée ou déséquilibrée doit être remplacée.

Il est très important d'affûter régulièrement la lame, une lame mal affûtée fait perdre 25 à 30% d'efficacité à la machine.

DANGER: n'utiliser que des lames de rechange d'origine. Elles sont testées et homologuées. Lors du démontage de la lame, il est recommandé d'utiliser des gants robustes afin de se protéger contre les risques de coupure.

Pour monter et démonter la lame :

- Débranchez la bougie du moteur afin d'éviter tout démarrage intempestif.
- Desserrer la vis de lame à l'aide d'une clef adaptée.
- Démonter puis affûter ou remplacer la lame.
- Resserrer énergiquement la vis de lame par le même moyen.

- **Graissage:**

- ① - de l'axe des bras galet tendeur: une à deux gouttes d'huile toutes les 20 heures.
- ② - **des câbles et des gaines:** En agissant sur la poignée pour obtenir un mouvement de va-et-vient du câble dans la gaine, déposer sur le câble de l'huile au goutte à goutte. Vérifier que l'huile descend bien dans la gaine.

Nettoyage:

N'effectuer jamais le nettoyage de l'appareil quand le moteur tourne.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression (détérioration des roulements),

Pour le nettoyage, utiliser plutôt une balayette ou une soufflette d'air comprimé.

Conseils d'utilisation:

1- La machine doit toujours être utilisée suivant les recommandations énoncées dans la notice d'instructions.

24- Quand le terrain est en grande déclivité, en montant, le risque de chute de l'opérateur pourrait provoquer le retour de la machine.

En descendant, le risque de chute de l'opérateur pourrait provoquer la perte de contrôle de l'appareil.

Ne jamais attaquer le débroussaillage dans le sens de la pente mais plutôt dans le sens perpendiculaire à cette pente.

Quand le terrain est encombré d'objets naturels ou rapportés: rochers, pierres roulantes, souches d'arbre, bouteilles, bouts de fer, piquets, tous corps étrangers de toute nature, ces obstacles pouvant se transformer en dangereux projectiles et pouvant solliciter l'organe de coupe d'une façon inopinée, ils doivent donc être évités.

25- Ne pas emprunter des allées gravillonnées ou de terre battue, et d'une façon générale ne jamais transporter la machine d'un endroit à un autre avec le moteur en marche.

26- Éviter de débroussailler face aux lieux habités, face aux lieux de passage et face aux lieux de stationnement.

27- Avant d'entreprendre le débroussaillage d'une parcelle de terrain, délimiter le périmètre de zone dangereuse pour les tiers (voir zone de projection). Délimiter cette zone à l'aide de panneaux, en indiquant l'interdiction de pénétrer à l'intérieur pendant l'ouverture du chantier.

Première mise en route

Avant la mise en route, lire attentivement le livret moteur.

Attention: le moteur est livré sans huile.

Vérifier le serrage de la lame en ayant préalablement débranché le fil de bougie afin de prévenir tout démarrage accidentel.

Entretien

AVANT D'INTERVENIR SUR LA MACHINE, PENSER A TOUJOURS ETEINDRE LE MOTEUR ET DEBRANCHER LE FIL DE LA BOUGIE.

- **Réglage de l'avancement:**

La machine est pré-réglée en usine. Si l'entraînement n'est pas suffisant, agir sur le tendeur de câble situé sur le levier d'avancement. Avant utilisation, bien vérifier que la machine débrave bien.

- **Réglage de la hauteur de coupe :**

Le doigt d'indexation de la hauteur de coupe doit se dégager complètement de la crémaillère.



- **Tension de la courroie de lame :**

Dans le cas où la courroie de transmission viendrait à patiner, agir sur le tendeur de courroie réf. 130054 afin d'obtenir une tension supérieure.

**KIT DE DEBROUSSAILLAGE
(OPTIONNEL) REF: 182050**



**VOLCANO 2V.
DEPUIS N° 41900**



COULEURS :
401 : Jaune
402 : Noir
403 : Rouge
405 : Blanc
409 : Gris alu