

















(Sicherung) FUSE	
(Summer) SIGNALBUZZER	
X30	
(Ladekabel) Ladekabel (Kurzschluß) (Magnetventil) Elektromagnetische Ventile	
X30	
(Bremsen) BRAKES	
X11	
(Sitzschalter) SEAT SWITCH	
X13	
(Box) Box	
X14	
(Zündschloß) ENGINE LOCK	
X10	
D1	
(Mähwerk) CUTTING PLATE ASSY	
X12	
(Relais Steuerung) RELAY CONTROL	
K1 X01	
(Relais Steuerung) RELAY CONTROL	
K2 X02	



