


REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - MODEL NUMBER CES38A / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE CES38A
PRODUCT NUMBER 964 77 53-00 / NUMÉRO DE PRODUIT 964 77 53-00



REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - MODEL NUMBER CES38A / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE CES38A
 PRODUCT NUMBER 964 77 53-00 / NUMÉRO DE PRODUIT 964 77 53-00

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION
2	532069180	Nut, Crownlock #10-24	Écrou auto-serrant #10-24	25	532063124	Locknut 5/16 x 18	Écrou frein 5/16 x 18
3	532127533	Screen, Cover	Grillage de couvercle	26	532124670	Spring, Retainer	Ressort de retenue
4	532161314	Cover Asm. (Incl. 3,38,39)	Couvercle Ens. (Y compris 3,38,39)	27	874760512	Bolt, Hex 5/16-18 x 3/4	Boulon H 5/16 -18 x 3/4
5	532139569	Chute, Upper	Glissière supérieure	28	532170053	Bracket, Mounting	Support de montage
6	818021008	Screw, Special	Vis spéciale	29	532170165	Shoulder Bolt	Boulon
7	532140572	Dump Bag Indicator	Indicateur de sac de déchargement	30	532131137	Pin, Support Post	Goupille du poteau de soutien
8	532087175	Screw, #10-24 x 1-1/8	Vis #10-24 x 1-1/8	31	532174083	Plug, Tubing End	Chapeau de l'extrémité de tuyau
9	819061216	Washer 3/16x3/4x16 Ga.	Rondelle 3/16x3/4x16 Ja.	32	532126919	Bagger, Frame	Cadre de ramasse-herbe
10	532007206	Spacer, Split	Entretoise fendue	33	532128600	Pin, Hinge	Goupille de charnière
11	532060867	Nut, Acorn #10-24	Écrou borgne #10-24	34	532127534	Gasket, Cover	Garniture de couvercle
12	810071000	Washer, lock	Rondelle frein	35	532129585	Container, Top	Conteneur supérieur
13	532109808	Latch, Chute	Loquet de glissière	36	532129586	Container, Bottom	Conteneur inférieur
14	532125004	Nut, Weld	Axe du loquet	38	532130895	Latch Handle, Cover	Poignée de loquet de couvercle
15	874930620	Bolt, Hex 3/8-16 x 1-1/4	Boulon H 3/8-16 x 1-1/4	39	532155042	Strip, Reinforcement	Bande
16	819131616	Washer 13/32x1x16 Ga.	Rondelle 13/32x1x16 Ja.	40	872110506	Carriage Bolt 5/16-18 x 3/4	Boulon de chariot
17	873750600	Locknut 3/8-16	Écrou frein 3/8-16	41	532180416	Blade, Cross 38	Lame de 36
18	532131970	Chute, Lower	Glissière inférieure	42	532180420	Adapter	Adaptateur
19	532135651	Wingnut 3/8-16	Écrou à oreilles 3/8-16	43	810030600	Washer, lock 3/8	Rondelle frein 3/8
20	871161010	Screw #10-24 x 5/8	Vis #10-24 x 5/8	44	532181712	Bolt, Blade	Boulon de lame
21	532132796	Spring, Cover L.H. (black)	Ressort de couvercle C.G.	—	532104419	Bag, 3.0 mil. 30 Gallon	Sac-poubelle; 3,0 mil. 30 gallon
22	532133235	Spacer, Cover	Entretoise de couvercle			Trash (not included with bagger)	(N'y pas compris avec le ramasse-herbe)
23	532132983	Spring, Cover R.H. (gray)	Ressort de couvercle C.D.			Owner's Manual	Manuel du propriétaire
24	532180925	Post, Support	Poteau de soutien	—	532182125		